Anwendung
Lehm-Streichputz ARGILLA
Körnung: Mittelfeine Struktur | 0,5 mm

VeMura LEHM-STREICHPUTZ ist ein mineralischer, strukturgebender Dünnschicht-Anstrich für den Innenbereich. Er eignet sich für Lehm- und Kalkputze, Ziegel- und Natursteinmauerwerk sowie weitere tragfähige, mineralische Untergründe. Auch auf geeigneten Trockenbauplatten ist er einsetzbar.

Dank seiner hohen Diffusionsoffenheit und feuchteregulierenden Eigenschaften unterstützt er ein ausgeglichenes Raumklima. Der Lehmanteil nimmt überschüssige Raumluftfeuchtigkeit auf und gibt sie zeitversetzt wieder ab. Seine feinkörnige Struktur kaschiert leichte Farbunterschiede und bringt die natürliche Beschaffenheit des Untergrunds dezent zur Geltung.



Trockenmischung
eine Komponente

Schritt 1: Vorbereitung

1.1 Gründliche Reinigung und Überprüfung des Untergrundes

- ✓ **Reinigung:** Entfernen Sie alle losen Teile, Schmutz und alte Beschichtungen. Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.
- ✓ **Kleine Unebenheiten:** Glätten Sie kleinere Unebenheiten vorab mit geeignetem Spachtelmaterial.
- ✓ **Tragfähigkeit prüfen:** Testen Sie die Stabilität des Untergrunds. Bei Unsicherheiten führen Sie einen Hafttest durch.

1.2 Grundierung für optimale Haftung

- ✓ Verwenden Sie je nach Untergrund VeMura Universal-, Mineral- oder SilikatGrundierung als Haftbrücke. Sie sorgen für eine gleichmäßige Saugfähigkeit und verbessert die Haftung der nachfolgenden Kalkfarbe.
- ✓ **Anwendung:** Befolgen Sie die Verpackungshinweise und lassen Sie die Grundierung mindestens 12 Stunden trocknen, bevor Sie mit der Kalkfarbe fortfahren.

1.3 Ausgleich von großen Unebenheiten

- ✓ Bei stark unebenen Flächen oder Materialwechseln empfehlen wir die Anwendung von VeMura Grundspachtel, um eine stabile und gleichmäßige Grundlage zu schaffen.

Untergrund richtig vorbereiten:
Die folgende Übersicht zeigt die geeignete Vorbehandlung für Ihren Untergrund.

Hinweis zur Gleichmäßigkeit der Oberfläche

Bei Lehm-Streichputz können je nach Untergrund, Grundierung, Saugfähigkeit sowie Temperatur und Luftfeuchtigkeit während der Trocknung geringe Unterschiede in Farbton, Struktur und Oberflächenglanz auftreten.

Für ein möglichst gleichmäßiges Erscheinungsbild empfehlen wir, alle Flächen eines Raumes mit derselben Grundierung vorzubehandeln und möglichst am selben Tag unter vergleichbaren klimatischen Bedingungen zu verarbeiten. Verbleibende, geringfügige Abweichungen sind Ausdruck des natürlichen mineralischen Materials und stellen keinen Mangel dar.

Eignung und Vorbehandlung für VeMura Lehm-Streichputz ARGILLA

Unsere Tabelle zeigt Ihnen auf einen Blick, welche Untergründe sich ideal für die VeMura Produkte eignen und welche Grundierung wir empfehlen. Für eine optimale Verarbeitung sollte der Untergrund trocken, fest, saugfähig und frei von Verunreinigungen wie Fett, Öl oder Schimmel sein.

Untergrund	Geeignet ?	Grundierung erforderlich ?	Welche ?
Lehm,- Kalk -Fuge	✓	✓	VM MineralGrunderiung BASE
Lehmputz	✓	✓	VM MineralGrundierung BASE
Kalkputz	✓	✓	VM MineralGrunderiung BASE
Zement-, Gipsputz	~	✓	VM Grundierung PRIMO
Gipskarton verspachtelt Q3	~	✓	VM Grundierung PRIMO + VM MIneralGrundierung BASE
Stabile Papier- und Vlies-Tapeten	✓	–	–
Altanstriche wasserunlöslich	✓	–	–
Altanstriche wasserlöslich (z.B. Leimfarbe)	✓	–	–
Beton (glatt / unbehandelt)	~	✓	VM Grundierung PRIMO Vorbehandlung von Fertigteildecken: Unebenheiten ausgleichen, Schalöl rückstandslos entfernen
OSB Platten, Spanplatten (Holzwerkstoff)	✓	–	–

Erläuterungen:

- ✓ Ja - geeignet für den direkten oder vorbereiteten Auftrag
- ~ Eingeschränkt geeignet - Einsatz nur mit eigenständiger Einschätzung
- ✗ Nein - nicht geeignet, auch nicht mit Vorbehandlung
- – Entfällt, keine Grundierung erforderlich

Schritt 2: Anrühren der VeMura Lehm-Streichputz

Mischungsverhältnis (Verhältnis 1:1)

1,25 kg Trockenmischung **S**	:	ca. 1,25 L Wasser
3,75 kg Trockenmischung **M**	:	ca. 3,75 L Wasser
6,25 kg Trockenmischung **L**	:	ca. 6,25 L Wasser
12,5 kg Trockenmischung **XL**		ca. 12,5 L Wasser

- Vorbereitung: Verwenden Sie ein sauberes Gefäß, wie einen Eimer, um die Mischung anzurühren.
- Geben Sie den trockenen VM Lehm-Streichputz in das Gefäß. Fügen Sie zunächst etwa ein Drittel der vorgesehenen Wassermenge hinzu und ergänzen Sie den restlichen Wasseranteil schrittweise nach Bedarf, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.
- Verwenden Sie einen Bohrmixer mit Rührquirl. Rühren Sie die Masse bei niedriger Geschwindigkeit, bis eine homogene, klumpenfreie Konsistenz erreicht ist.
- Lassen Sie die Mischung ca. 20 Minuten ruhen, damit sie die richtige Konsistenz erreicht. Kurz vor dem Auftragen erneut durchrühren.

Verwendung von VeMura Pigmenten

Falls Sie eine Farbanpassung des Streichputzes wünschen, können Sie die VeMura Eisenoxid-pigmente hinzufügen. Wenn Sie das Material in mehreren kleineren Portionen anrühren, stellen Sie sicher, dass die genaue Pigmentzugabe für jede Portion beibehalten wird.



Anpassung der Konsistenz

Die Zugabe von Abtönfarbe kann die Materialkonsistenz verändern, da die Farbanteile das Wasseraufnahmeverhalten beeinflussen. Dadurch kann das Material fester werden. Um die gewünschte Verarbeitungseigenschaft zu erhalten, sollte die Wassermenge entsprechend angepasst und bei Bedarf leicht erhöht werden.

Tipp: Testfläche
Prüfen Sie das Material vorab an einer unauffälligen Stelle.

Schritt 3: Auftrag der ersten Schicht

- ✓ **Auftragen der ersten Schicht:** Tragen Sie den Lehm-Streichputz gleichmäßig, in einer maximalen Schichtdicke von 0,5 mm, mit einem Flächenstreicher oder Quast auf. Bei Mauerwerk empfiehlt es sich, einzelne Stellen und Übergänge mehrfach zu überarbeiten, um Ansätze auszugleichen und ein gleichmäßiges Oberflächenbild zu erzielen. Auf glatten Flächen kann der Putz ebenfalls gestrichen oder alternativ mit einer Kelle aufgetragen werden. Beim Streichen empfiehlt sich die Kreuzgang-Technik mit gleichmäßigen, überlappenden Bewegungen. Achten Sie besonders auf die Übergänge zwischen den bearbeiteten Flächen. Arbeiten Sie stets nass in nass und verschlichten Sie die Übergänge sorgfältig, um sichtbare Ansätze und scharfe Kanten zu vermeiden.

- ✓ **Auftragen der zweiten Schicht:** Lassen Sie die erste Schicht des Lehm-Streichputzes vollständig trocknen, bevor Sie die zweite Schicht auftragen. Die Oberfläche sollte vor dem erneuten Auftrag bei Bedarf leicht mit Wasser besprüht werden. Tragen Sie die zweite Schicht in derselben Technik wie die erste auf: je nach Untergrund mit dem Flächenstreicher oder Quast beziehungsweise mit der Kelle. Achten Sie besonders auf die Übergänge zwischen den bearbeiteten Flächen und arbeiten Sie nass in nass, um sichtbare Ansätze zu vermeiden. Bei Mauerwerk können einzelne Stellen und Übergänge bei Bedarf mehrfach überarbeitet werden, um ein gleichmäßiges Oberflächenbild zu erzielen. Bei Bedarf kann eine dritte Schicht aufgetragen werden.
  Gehen Sie dabei ebenso vor wie bei der zweiten Schicht.

Dünne Schichten sorgen für eine optimale Haftung und verhindern das Risiko von Rissen.

Schritt 4: Trocknungszeit und Bedingungen

- ✓ **Trocknungszeit:** Oberflächentrocken nach ca. 1 Stunde, überarbeitbar nach ca. 6 - 8 Stunden. Die völlige Durchtrocknung erfolgt je nach Schichtdicke und Temperatur nach mehreren Tagen.
- ✓ **Optimale Bedingungen:**
  Raumtemperatur: 15–25°C
  Relative Luftfeuchtigkeit: 50–70%
- ✓ **Vermeiden:** Rühren Sie nur so viel Material an, wie Sie innerhalb von zwei Stunden verarbeiten können. Möchten Sie die Verarbeitungszeit verlängern, decken Sie die Mischung gut ab, um eine vorzeitige Abhärtung zu verhindern. Bis zur vollständigen Trocknung des Produkts empfehlen wir, Heizgeräte wie Heißluftgebläse zu vermeiden.

Tipp:
Um eine optimale mineralische Aushärtung zu gewährleisten, kann die frisch bearbeitete Fläche bei Bedarf leicht mit Wasser benebelt werden.

Schritt 5: Oberflächenbehandlung - OPTIONAL

✓ Optional kann die Oberfläche nach dem vollständigen Trocknen mit einer der VeMura Versiegelungen behandelt werden. Je nach Einsatzbereich und gewünschtem Effekt stehen drei Varianten zur Verfügung: SeifenVersiegelung oder NassVersiegelung. Bitte wählen Sie die passende Versiegelung entsprechend der gewünschten Oberflächenwirkung und Belastbarkeit aus und beachten Sie die jeweilige Verarbeitungsbeschreibung.

Die Versiegelung wird, je nach Produkt, entsprechend den Angaben verdünnt und mit einem Sprühgerät oder nach ausreichend Trocknungszeit mit einem breiten Pinsel dünn und in der gleichen Technik wie den Lehm-Streichputz auf.

Probefläche und Eignungsprüfung

Vor der flächigen Anwendung ist eine Probefläche von mindestens 1m² anzulegen. Sie dient zur Beurteilung der Verträglichkeit von Produkt und Untergrund sowie des späteren Erscheinungsbilds.
Die Probefläche ist vollständig durchtrocknen zu lassen. Erst danach können Haftung, Oberflächenfestigkeit, Gleichmäßigkeit und mögliche Rissbildungen abschließend beurteilt werden. Bei abweichenden Untergründen, stark saugenden Flächen, Altbeschichtungen oder besonderen klimatischen Bedingungen ist die Probefläche besonders wichtig.

Verarbeitungshinweise

Den Arbeitsraum während der Verarbeitung und Trocknung ausreichend belüften. Für ein gleichmäßiges Ergebnis sind die im jeweiligen Datenblatt angegebenen Untergrundvorbereitung, Grundierung, Schichtaufbau und Trocknungszeiten einzuhalten.

Aufbewahrung und Entsorgung

Das Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren. Angerührtes Material nicht über die Kanalisation oder in flüssigem Zustand entsorgen. Restmengen im Behälter vollständig austrocknen lassen und anschließend entsprechend den örtlichen Abfallvorschriften über den Hausmüll bzw. die dafür vorgesehene Entsorgungsstelle entsorgen.

Gültigkeit der Angaben
Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf aktuellen Erfahrungen und Labor- sowie Praxisuntersuchungen. Sie dienen der fachgerechten Verarbeitung und ersetzen nicht die vom Anwender durchzuführende Prüfung der Eignung von Produkt, Untergrund und geplanter Anwendung. Mit Herausgabe dieser Fassung erlöschen frühere technische Angaben. Maßgeblich ist stets die aktuell gültige Version des VeMura-Datenblatts.

Sicherheitshinweise



Unser Lehm-Streichputz besitzt aufgrund seines mineralischen Anteils einen hohen pH-Werts und hat daher eine natürliche Alkalität, die bei der Verarbeitung nicht unterschätzt werden sollte. Insbesondere der Kontakt mit den Augen kann zu schweren Reizungen oder Schädigungen führen. Daher sind geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen und Spritzer auf Haut, Kleidung und angrenzende Oberflächen zu vermeiden.

- ✓ **Persönliche Schutzausrüstung**
  Bei der Verarbeitung geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei möglicher Spritzgefahr, insbesondere bei Überkopfarbeiten, wird das Tragen einer geeigneten Schutzbrille empfohlen. Arbeitskleidung tragen und direkten Hautkontakt möglichst vermeiden.

- ✓ **Augen- und Hautkontakt**
  Augenkontakt unbedingt vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und gegebenenfalls vorhandene Kontaktlinsen entfernen, sofern dies problemlos möglich ist. Anschließend unverzüglich ärztlichen Rat einholen. Hautverunreinigungen umgehend mit Wasser abwaschen.

- ✓ **Schutz angrenzender Oberflächen**
  Böden, insbesondere Holz-, Naturstein- und andere empfindliche Oberflächen, sowie Fenster, Metallteile und angrenzende Bauteile vor Spritzern schützen und sorgfältig abdecken. Frische Farbspritzer umgehend entfernen, da die alkalische Farbe empfindliche Materialien und Beschichtungen angreifen oder dauerhaft verändern kann.



P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P261: Einatmen von Staub vermeiden.
P280: Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P302+P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P304+P340: BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P307+P311: BEI Exposition: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P402: An einem trockenen Ort aufbewahren.
P501: Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.